



Instructie bediening scorebord Zaalhockey Ezinge:

Vraag aan de bar de afstandsbediening voor de Topsporthal.

Hieronder de instructie voor het instellen:

Aanzetten : druk op start en wacht totdat “ Selectie sport” in het display verschijnt



Gebruik de pijltoetsen rechtsboven om “Handbal” te selecteren, daarna druk op de “OK” knop.

Selecteer vervolgens met de pijltjes toetsen 2x 0-20



Druk vervolgens op OK

Vervolgens verschijnt “Thuis team” klik OK

Vervolgens verschijnt “Uit team” klik OK



Tijdens de wedstrijd :

Druk op start als de scheidsrechter voor het beginsignaal fluit.

Aan het einde van de eerste helft gaat automatisch de toeter.

Druk vervolgens op "Next Period" en klik OK

Er staat nu een "2" op het scorebord, als gefloten wordt voor het begin van de tweede helft weer op start drukken.

Let goed op welk team thuis en welk team uit speelt, zie speelschema in de map.

Controleer met de scheidsrechter welk team op welke helft speelt.

Als er gescoord wordt druk dan de "+" onder "Home" of onder "Vistor".

Indien de score gecorrigeerd moet worden, druk dan op "Correction" vervolgens weer op "+" van het team dat gecorrigeerd moet worden en druk vervolgens op "OK".

Aan het einde van de wedstrijd noteer de eindstand op het wedstrijdschema in de map.

Druk op "New Match" (ong 3 seconden) totdat het scherm op 0-0 springt, daarna "OK", thuisploeg "OK" en uitploeg "OK".

Vervolgens weer als hierboven beschreven.